

Kontrolllista för kontroll av funktionalitet och säkerhet för „Guide Brake“

En visuell kontroll av "Guide Brake" ska alltid utföras före användning.

Följande punkter ska kontrolleras på verktyget "Guide Brake" eller observeras före varje användning:

- Kontrollera att bromsblockets tänder inte är trubbiga eller slitna. Detta gör att gejdbromsen tappas greppet och kan glida!
- Se till att du använder rätt storlek på de utbytbara bromsklossarna för befintliga gejden..
- När "Guide brake" är belastad får vinkeln på den lastanslutning som ska lyftas inte överstiga 30°. Lasten måste vara knuten till gejdbromsen så vertikalt som möjligt.
- Se till att den svarta låsskruven dras åt för hand med en ringnyckel.
- Deformationer eller synliga skador är uteslutningskriterier vid användning av „Guide Brake“



Om det finns några tvivel om att "Guide Brake" är lämplig eller kan användas på ett säkert sätt får du inte använda den.

Kontakta Hissmekano så att styrbromsen kan bytas ut och kontrolleras.



Hissmekano AB

Reprovägen 7

S-183 77 Täby

Tel: +46 8-586 272 00

E-post: order@hissmekano.se / Hemsida: www.hissmekano.se