

DIANA

Kontroll av encoder med Unidrive SP.

OBS!

För att kunna göra följande kontroll måste bärlinor friläggas från maskin

1. Ändra par. 0.05 från PR till PAD
2. Ändra par. 03.38 från SC.Endat till Endat.
3. Lyft bromsen (med bromslyft knapparna) tryck in kontaktor 203. Snurra motorn för hand åt ett bestämt håll. Titta på par. 3.29 åt vilket håll den räknar.
4. Ändra par. 03.38 från Endat till SC.
5. Upprepa punkt 3. Par 3.29 skall nu räkna åt samma håll, om inte ändra anslutning på plint - och - .
6. Upprepa punkt 2-4.
7. Återställ par.3.38 till SC Endat.

Gör autotune enligt följande:

1. Ändra par. 0.40 från 0 till 2.
2. Lyft bromsen (med knappa på appställ).
3. Tryck in kontaktor 201 och 203.
4. Starta autotune genom att trycka på den gröna knappen. Motorn snurra sakta i ca 30 sek. Vänta tills 0.40 = 0, autotune är klar släpp bromslyft och kontaktorer.
5. Om felkod ENC1 uppstår ändra fas U och V, upprepa punkt 2-4.