

Instruktion vid baxning av hiss med Hissmekano LB-broms

1. Bryt alltid strömmen till hissen före baxning.
2. Baxning får endast utföras av instruerad personal
3. Applicera bromslyftaren på bromsbackarna enligt bilden.
4. Frigör bromsen genom att pressa änden på bromslyftaren uppåt.
5. Baxa hissen i önskad riktning med baxratten samtidigt som bromsen hålls öppen.
6. Ta bort bromslyftaren innan strömmen till hissen slås på.

